



## 取り付け方法

封印以外の3ヶ所のネジを外します。(軽自動車は4ヶ所)

**普通乗用車の場合リアナンバーの封印は絶対外さないでください**

- ① 台座にネジをはめて六角レンチで締め込みます。
- ② 封印プラグを六角の穴にはめます。(数字の記載があるほうが内側)  
※ この時セロハンテープを利用するとスムーズに装着できます。
- ③ 詰めた封印プラグをオートセンターポンチで打ち込みます。  
※ オートセンターポンチは弱い力で打ち込んでください。

①



②



③



### 【フロントナンバー側 取り付け時のご注意】

左右のネジの取り付けが終わってから、  
確認の意味を込めて最後に封印プラグを取り付けてください。

※ 片側だけ先に取り付け封印すると、  
もう一か所のほうのネジ穴がずれていた場合に、取り付けできなくなります。

※ オートセンターポンチが  
無い場合は、小型ハンマーで  
軽く叩き込んでください。

### 【リアナンバー側 取り付け時のご注意】

左側の運輸支局の封印は絶対に外さないでください。

ご用意いただくもの

- 六角レンチ 4mm
- オートセンターポンチ